



Para qué sirven

Los moldes y cortadores de Jiempy Maker sirven para **cortar, marcar o dar forma** a masas y preparaciones en **frío o a temperatura tibia**: masa de galletas, fondant, masa de brownie antes de hornear y otros usos similares de repostería.

No son moldes para hornear ni bandejas de cocina. El horneado se hace sin el molde puesto: no van al horno, al microondas, al aire fryer ni a la llama.

Material y temperatura

Están hechos en **impresión 3D con PETG**. Ese material funciona bien para uso en frío o tibio. Para no arriesgar deformación, evita exponerlo de forma sostenida a más de **aprox. 60 °C**.

- **No uses lavavajillas**: el calor del lavado y del secado puede deformarlo.
- No uses horno, microondas, aire fryer, vapor fuerte ni agua hirviendo.
- Si lo lavas, que sea con **agua tibia**, no caliente ni hirviendo.

Lavado

- Lávalos a **mano**, con agua tibia y un poco de detergente suave.
- No uses esponjas metálicas ni productos abrasivos.
- Séquelos al aire, sin calor directo.

Qué evitar

- Horno, microondas, aire fryer o agua hirviendo.
- Cortar con cuchillo sobre el molde (se raya o se parte).
- Dejarlos al sol o cerca de una fuente de calor fuerte.

Impresión 3D

Puede haber leves diferencias de color o acabado entre piezas; eso no afecta el uso. Como toda pieza impresa en 3D, conviene lavarla bien después de cada uso y guardarla lejos del calor.